HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY LẤY MẪU KHÔNG KHÍ

MODE: SPIN AIR

1.1. Điều kiện an toàn cho người và thiết bị

- Nếu trong lúc vận hành máy, muốn tắt máy phải nhấn "☒" và "✓".
- Luôn sạc pin cho máy hàng tuần.
- An toàn khi cắm điện: không sử dụng tay ướt.
- Tránh làm rơi thiết bị.

1.2. Vận hành thiết bị

- Các phím chức năng:

Phím	Ngắn	>3sec	Liên tục
↑	• Chạy 1 chương trình	• ON (if stopped)	
⊗	• Ngừng chạy chương trình • Quay lại trình đơn trước đó	• Tắt thiết bị	
▲	• Quay lại bước trước		• Quay lên nhanh
✓	• Thay đổi trình đơn • Chấp nhận thông số		
▼	• Quay lại bước sau		• Quay xuống nhanh

- Khởi động máy: khi màn hình xuất hiện biểu tượng "đồng hồ cát" và quạt xoay, nhấn nút "↑".

Lấy mẫu:

- Bật thiết bị: Nhấn và giữ "↑"để mở máy.
- Cài đặt thể tích không khí lấy vào, tốc độ hút lít/phút, tốc độ quay của máy (rpm): di chuyển "⇧/⇩" và xác nhận "✓".
- Tốc độ hút có hai tốc độ: 100l/m và 60l/m.
- Tốc độ hút 100l/m phù hợp với đĩa Petri ϕ90 mm.
- Tốc độ hút 100l/m phù hợp với đĩa Petri ϕ55/60 mm.
- Lỗi nguồn: tín hiệu "Mst. Power Error" xuất hiện nếu thiết bị chạy không có nắp đậy bên trên.
- Cần hiệu chỉnh: tín hiệu "Mst.Calib.Needed" xuất hiện nếu thiết bị chạy không được hiệu chỉnh.